

ЗАТВЕРДЖЕНО  
наказом ректора  
ЦДУ ім. В.Винниченка  
від «08» грудня 2022 р.  
№ 216-ун

**Інструкція з охорони праці № 106  
при виконанні студентськими загонами господарських робіт з підготовки навчальних  
корпусів та гуртожитків університету**

**1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ**

1.1. Перевірте справність інвентарю, інструментів та пристосувань, якими маєте працювати.

1.2. Забезпечте наявність проходів в приміщенні, яке прибирається.

Перевірте при використанні у процесі роботи електромеханічних приладів перед вмиканням: відповідність напруги електромережі, справність постачального кабелю та штепсельних з'єднань тощо.

1.3. Одяг для роботи повинен бути зручним та охайним, взуття з закритим задником.

**2. ПІД ЧАС РОБОТИ**

2.1. Слідкуйте за тим, щоб підлога приміщення завжди була чистою та сухою. Негайно прибирайте з підлоги крихти, куски та осколки розбитого посуду (скла тощо), а також проліті рідини та жири.

2.2. Використовуйте під час прибирання приміщення інвентар та не проводьте прибирання сміття та відходів безпосередньо руками. Під час миття підлоги остерігайтесь скалок та цвяхів у підлозі.

2.3. Не виконуйте прибирання приміщень при недостатньому освітленні.

2.4. Переконайтесь в стійкості штабелів під час миття підлоги біля них.

2.5. Наповнюйте відро гарячою водою не більше, як на три четверти його ємкості.

2.6. Не піднімайте та не переносьте вантажів вагою більше 20 кг та удвох вагою не більше 50 кг.

2.7. Підлогу витирати насухо.

2.8. Під час виконання робіт на висоті (протирання стін, стелі, вікон та ін.) користуйтесь справними драбинами або драбинкою. Роботу виконуйте тільки удвох. Інший робітник повинен підстрахувати працюючого на висоті.

2.9. Ставте драбину з уклоном, що не перевищує 60°.

2.10. Користуйтесь гумовими рукавичками при роботі з дезінфікуючими речовинами, вапном, фарбою, розчинниками тощо.

2.11. Не перевищуйте концентрацію хлорного вапна більш ніж 100г на відро.

2.12. Будьте обережні під час прибирання приміщень біля люків, драбин, сходів, дверей, спусків.

2.13. Перед тим як пересувати меблі, приберіть з їхньої поверхні речі, які можуть упасти.

2.14. Не виконуйте протирання та миття вікон якщо несправні та неміцні віконні рами та відбите або тріснуте вікно.

2.15. Не користуйтесь замість драбини випадковими підставками, ящиками, стільцями та іншими предметами.

2.16. Не кладіть ганчірки на будь-які речі, на обладнання.

2.17. Не доторкайтесь до відкритих та неогороджених токоведучих частин, а також до оголеної електропроводки.

2.18. Всі приміщення повинні бути в зразковій чистоті та порядку.

2.19. Про всі небезпечні та шкідливі виробничі фактори негайно повідомляйте свого безпосереднього керівника.

2.20. Забороняється приносити та використовувати легкозаймисті рідини, розчинники тощо, отруйні речовини.

2.21. При необхідності користуватися індивідуальними засобами захисту.



2.22. Виконання малярних робіт на робочих місцях, розташованих на висоті 1м і більше над землею або перекриттям, виробляти з інвентарних засобів підмашування.

2.23. Забороняється проводити роботи на декількох ярусах по одній вертикалі без проміжних захисних настилів.

2.24. Забороняється спирати приставлені сходи на віконні палітурки.

2.25. Настили лісів, риштування, драбин періодично під час роботи і після її закінчення очищати від будівельного сміття.

2.26. При виробництві малярних робіт на сходових маршах слід застосовувати спеціальні підмостки, у яких опори мають різну висоту, або висувні стійки, що встановлюються на сходи.

2.27. Для виконання дрібних малярних робіт необхідно застосовувати переносні або розсувні сходи з врізаними сходинками. Нижні кінці сходів повинні мати гострі металеві наконечники при дерев'яних підлогах, гумові - при бетонних і кам'яних.

2.28. Забороняється використовувати для підмашування, неперевірені випадкові пристосування.

2.29. Всі внутрішні малярські роботи виконувати при відкритих вікнах або примусової вентиляції.

2.30. Забороняється прийом їжі на робочому місці маляра.

2.31. Забороняється робити малярські роботи на не огорожених робочих місцях, розташованих на висоті більше 1м над землею або перекриттям, в неосвітлених або затемнених місцях.

2.32. Забороняється робити малярські роботи на лісах під час грози, туману, при вітрі 15 м / сек і більше.

2.33. Порядок проведення вантажно-розвантажувальних робіт, в тому числі місце та порядок складування вантажів, визначається керівником робіт.

2.34. Перенесення вантажу на носилках здійснюється по рівній поверхні на відстань не більше 50м. Під час перенесення вантажу на носилках йти в ногу з напарником, перекидати і опускати носилки за командою особи, яка йде позаду.

2.35. Не допускати перенесення вручну "ланцюжком" дрібноштучних вантажів (цегли, каменю, плитки тощо).

2.36. Довгомірні вантажі (дошки, труби тощо) переносити як мінімум удвох на плечі з однієї сторони, при цьому більш коротші вантажі розміщувати зверху. Піднімати і спускати вантаж за командою одного з працюючих. Під час скидання вантажу з плеча працюючі повинні знаходитись з однієї сторони від вантажу.

2.37. Не стояти або не проходити під піднятим вантажем.

2.38. Не складувати вантажі на похилій площині, тимчасових перекриттях, трубопроводах, електрокабелях та інших інженерних комунікаціях.

2.39. Не опирати вантажі на пристрої огорожі.

2.40. Не залазити на вантажі (ящик, контейнер, штабеля), не плигати з вантажем.

2.41. Під час ручного розвантажування барабани утримувати за допомогою канатів. Не допускати скидання барабанів з кабелями, проводами або канатами.

2.42. Навантажувати і розвантажувати бутлі тільки вручну, переміщувати бутлі на спеціальних візках. Переносити бутлі тільки вдвох за ручки їх футлярів.

2.43. Не захарашувати проходи і проїзди.

### **3. ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ**

3.1. Після закінчення роботи робітник зобов'язаний прибрати місце проведення робіт, переконатися в тому, що всі вантажі надійно закріплені.

3.2. Інвентар, спецодяг і засоби індивідуального захисту опорядити і помістити у відведене для них місце.

3.3. При виявленні недоліків у роботі обладнання та засобах колективного захисту повідомити безпосереднього керівника робіт чи іншу посадову особу.

### **4. В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ**

4.1. До аварійних ситуацій відносяться:

- розгерметизація технологічних трубопроводів, обладнання та тари з викидом продукту, його пари у виробниче та зовнішнє середовище;

- загоряння технологічних трубопроводів, обладнання, продукту та ЗІЗ;

- відключення електропостачання, яке живить засоби колективного захисту, обривання і



коротке замикання електрокомунікацій, електрообладнання.

4.2. У випадку виникнення аварійної ситуації слід припинити роботу, доповісти про те, що трапилося, керівнику робіт або іншій посадовій особі.

4.3. У випадку виникнення пожежі негайно розпочати гасіння осередку наявним засобами пожежогасіння.

4.4. Порядок надання першої медичної допомоги у випадку травмування (отруєння):

- робітник повинен вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому при нещасних випадках до прибуття лікаря;

- послідовність надання першої допомоги:

- усунути вплив на організм небезпечних та шкідливих чинників, які загрожують здоров'ю та життю постраждалого (звільнити від впливу електричного струму, винести із зараженої атмосфери, погасити одяг, що горить тощо);

- визначити характер та тяжкість травми, найбільшу загрозу - виконати необхідні заходи щодо врятування постраждалого за порядком терміновості (відновити прохідність дихальних шляхів, провести штучне дихання, зовнішній масаж серця, зупинити кровотечу, іммобілізувати місце перелому, накласти пов'язку тощо);

- підтримувати основні життєві функції постраждалого до прибуття медичного працівника;

- викликати швидку медичну допомогу або лікаря, або вжити заходи для транспортування постраждалого у найближчий лікарський заклад.

4.5 Допомога постраждалому, яка надається не медичними працівниками, не повинна замінювати допомогу з боку медичного персоналу та повинна надаватися лише до прибуття лікаря.

Проректор з науково-педагогічної роботи

Ірина КОЗИР

Інженер з охорони праці

Олена БОНДАРЕНКО

Узгоджено:

Юрисконсульт

Анна ШТАНЬКО